

10.2 Elite² PLUS höjdjustering av styrstammen

Elite² PLUS styrstammen har en standardhöjd justering på 0 mm – 50 mm.

Tillgång till höjdjusteringskruven är via hålet på baksiden av styrpanelen.

- Placera en 6,0 mm insexnyckel genom hålet och genom huvudet på skruven.
- Så snart skruven har lossats, kan styrstammens höjd justeras.
- Lyft försiktigt upp styrstammen genom att använda styrhandtaget.
- Så snart den önskade höjden uppnåtts, dra åt skruvarna för styrstammen.



Elite2 PLUS styrets handtagsvinkel kan justeras för att passa användarnas behov

Ta bort "gummipluppar"

Lossa skruvar som sitter under

Lyft försiktigt av kåpan på panel

Ta en 5mm insexnyckel för att lossa **lite** på två skruvar

Vinkla styret till önskat läge

