QuickTalker 7

Hjälpmedel för kommunikation. Samtalsapparat för symbolkartor och med inspelat tal.



Beskrivning

- Möjligt att spela in 20 + 3 meddelanden på fem nivåer
- 3 mindre rutor som spelar upp samma meddelande på varje nivå
- 4 större rutor där olika meddelanden kan spelas in på varje nivå
- Total inspelningstid är 6 minuter
- Möjlighet till volymjustering
- Drivs med batterier, 4 st. i AA-storlek

Hantering

Stäng av apparaten när den inte används. När apparaten inte fungerar som den ska behöver man byta batteri. Fungerar den inte efter batteribyte behöver den lämnas in. Kontakta förskrivaren.

Allmänt om användning

Det varierar hur apparaten används. Apparaten kan anpassas med aktuella meddelanden utifrån situation och aktivitet.

Man kan ha 5 olika överlägg med bilder och inspelningar till. Man växlar nivå genom att trycka på nivåknappen längst upp. Överläggen byts manuellt för att passa vald nivå.

Överläggen skrivs ut på papper och kan användas som de är eller lamineras, alternativt i en plastficka som klipps i rätt storlek. De kan förvaras i ett fack i apparaten.

Förslag på användning – QuickTalker 7

- I vardagssituationer, t ex vid måltid för att
- I leksituationer: leka med dockor, sjunga osv.
- Ställa frågor
- Uttrycka mående
- Göra val (se exempel nedan)

