iTalk4 med nivåer

Hjälpmedel för kommunikation. Samtalsapparat med 4 knappar och inspelade meddelanden.



Beskrivning

- Totalt 6 minuters inspelning på tre nivåer
- Genomskinliga snaplock som kan tas av för symbolplacering
- Steglös volymkontroll
- Kan användas för att aktivera leksaker eller andra apparater
- Drivs med batteri, 4 st AA
- Kan monteras, men kräver då separat monteringsplatta

Hantering

Stäng av apparaten när den inte används. När apparaten inte fungerar som den ska behöver man byta batteri. Fungerar det inte efter batteribyte behöver den lämnas in. Kontakta förskrivaren.

Allmänt om användning

Det varierar hur apparaten används. Apparaten kan anpassas med aktuellt meddelande utifrån situation och aktivitet.

iTalk4 kan också användas för specifika meddelanden, som är förberedda för valda situationer. För att förstärka visuellt går det att sätta en bild under det genomskinliga locket.

Observera att ljudvolymen kan bli stark. Ta för vana att kontrollera volymen före användning om användaren är ljudkänslig.

Förslag på användning – iTalk4

- **Berätta om sig själv**
  - Säga sitt namn
  - Berätta sin ålder
  - Berätta vad man tycker om och inte tycker om

- **Uttrycka önskemål och behov, till exempel:**
  - Jag vill ha vatten
  - Jag är hungrig
  - Jag behöver hjälp
  - Jag vill gå på toaletten

- **Göra val mellan olika aktiviteter**
  - Välja mellan olika aktiviteter som finns presenterade på knapparna, till exempel pussla, rita, läsa saga eller lyssna på musik

- **Berätta om dagen**
  Berätta om vad som hänt under dagen. Bra att använda i situationer där man byter miljö, till exempel mellan skolan och hemmet.