




Stödfunktioner i iPhone och iPad



Lär dig om vilka stödfunktioner som finns i din iPhone och iPad.

- Ändra talinställningarna (t.ex. få text uppläst)
- Använda textförslag
- Automatisk korrigerings
- Textersättning
- Diktering
- Skiljetecken och formatering



Ändra talinställningarna

1. Öppna Inställningar  > Hjälpmedel > Talat innehåll.

2. Justera något av följande:

- **Läs upp markering:** Tryck på knappen Läs upp om du vill att markerad text ska läsas upp.
- **Läs upp skärmen:** Svep nedåt med två fingrar från överst på skärmen om du vill få hela skärmen uppläst.
- **Talreglage:** Visa reglaget för snabb åtkomst till Läs upp skärm och Läs upp vid beröring.
- **Markera innehåll:** iPad kan markera ord och/eller meningar samtidigt som de blir upplästa. Du kan ändra färg och stil på markeringen.
- **Tal vid skrift:** Du kan ställa in tal vid skrift för tangentbordet på skärmen och för externa tangentbord samt välja om iPad ska läsa upp varje tecken, hela ord, automatiska korrigeringar, automatiska versaler och skrifförslag.


Du måste aktivera uppläsning av skrifförslag genom att gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord och slå på Förslag.

- **Röster:** Välj en röst och dialekt.
- **Uppläsningshastighet:** Dra reglaget.
- **Uttal:** Diktera eller stava hur du vill att vissa fraser ska uttalas.



Använda textförslag

Med textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få tryckningar.



Medan du skriver visas alternativ för ord och fraser som du antagligen skulle skriva härnäst, baserat på tidigare konversationer, sätt att skriva och till och med webbplatser som du har besökt i Safari.

Du kan aktivera och inaktivera textförslag genom att trycka på och hålla ned 🌐 eller 🌐. Tryck på Tangentbordsinställningar och aktivera Förslag. Eller gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord och aktivera eller inaktivera Förslag.



Använda automatisk korrigering

Automatisk korrigering använder tangentbordets ordlista för att stavningskontrollera ord medan du skriver och korrigerar automatiskt felstavade ord åt dig. Du behöver bara börja skriva i ett textfält för att använda det.

Så här kontrollerar du att inställningen är aktiverad:

1. Öppna appen Inställningar.
2. Tryck på Allmänt > Tangentbord.
3. Aktivera Automatisk korrigering. Automatisk korrigering är på som standard.




Textersättning

Med textersättning kan du använda kortkommandon för att ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i ett textfält, ersätts det automatiskt med frasen. Om du till exempel skriver "GM" ersätts det automatiskt av "God morgon".



Hantera textersättning genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Textersättning.



- Lägg till en textersättning genom att trycka på + och sedan ange din fras och ditt kortkommando. Tryck på Spara när du är klar.
- Om du vill ta bort en textersättning trycker du på Ändra, sedan på - och därefter på Radera. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.









Diktera text

Ange text genom att trycka på mikrofonknappen  på ditt tangentbord och börja sedan tala. När du pratar visas texten på skärmen. Avsluta genom att sluta prata och sedan trycka på tangentbordsknappen .

Om dikteringen inte är säker på vilket ord den hörde kommer du att se en blå linje under det transkriberade ordet så att du kan kolla om det stämmer. Tryck på det understrukna ordet och välj den korrekta stavningen om du vill korrigera ett ord. Ersätt ett ord genom att dubbeltrycka på ordet, trycka på mikrofonknappen , upprepa ordet och sedan trycka på tangentbordsknappen .

Ersätt ett avsnitt genom att markera det du vill ersätta och tryck sedan på mikrofonknappen  och prata igen. Lägg till mer text genom att trycka där du vill lägga till ny text, trycka på mikrofonknappen  och prata igen.

Ändra språket som dikteringen använder genom att trycka länge på mikrofonknappen . Välj sedan språket du vill använda.



Skiljetecken och formatering

Du kan lägga till skiljetecken genom att säga vad du vill ha. Till exempel görs "Hej John komma checken är postad utropstecken" om till "Hej John, checken är postad!"

Här är några vanliga kommandon för skiljetecken och formatering som du kan använda:

- Citat/slut citat: börja och avsluta citat
- Nytt stycke: börja ett nytt stycke
- Radmatning: börja en ny rad
- Stort: gör nästa ord stort
- Skiftläs på/av: gör första tecknet stort i varje ord
- Smiley: infogar :-)
- Ledsen: infogar :-(
- Blinkar: infogar ;-)